

2.RADYO KANALI İÇİN ÖRNEK BAĞLANTI ŞEKLİ

11.klemensten 19.klemense (-)'yi taşıyoruz,
12.klemensten kullanacağımız cihaza (+)'yı taşıyoruz,
20.klemensten cihaza kontak sağlıyoruz.

CH2 butonuna 1 saniye basılı tutup bırakın,
kumandanın okutmak istediğiniz tuşuna 2 saniye basın bırakın,
hafıza kapandıktan sonra kumanda ile cihazı çalıştırabilirsiniz.

